

Uponor Väggdosa

Monteringsanvisning – Uponor Tätningsmembran i tätskikt

Testad enligt NT VVS 129

Uponor AB
Box 101
730 61 Virsbo

T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.uponor.se

Uponor

UPONOR VVS
TAPPVATTEN
VÄGGDOSA



1. Montera Uponor
Tätningsmembran med
plana sidan mot vägg.



2. Applicera tätskikt enligt tillverkarens anvisningar.



3. Sätt kakel.



4. Fräs av dosans utskjutande del med Uponor
Avskärningsverktyg.